

ОСМОТР 2

БЕНЗИНОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ с 10МГ

Счёт-фактура № _____

Дата регистрации _____

Регистрационный № _____

Показания одометра _____

VIN _____

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, ремонта или замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

САЛОН АВТОМОБИЛЯ ✓X

1. Сбросьте индикатор уровня моторного масла	
2. Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	
3. Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток задних стеклоочистителей. Замените щётки передних стеклоочистителей.	
4. Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности	
5. Замените фильтры двигателя системы подушек сидений с управляемым микроклиматом (если установлены)	
6. Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки	
7. Замените подушки безопасности SRS и преднатяжители ремней безопасности (каждые 15 лет)*	

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ ✓X

8. Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите до нормы									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
9. Снимите колёса									
10. Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков									
11. Смажьте центральные поверхности колёс									
12. Проверьте шины на предмет повреждений, их состояние и глубину рисунка протектора									
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
13. Переставьте передние колеса, поменяв их местами на том же мосту (См. Бюллетень 0032 – Подвеска) – КРОМЕ автомобилей с направленным рисунком шин									
14. Смажьте верхнюю кромку уплотнителей дверей									

МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓X

15. Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи при помощи одобренного зарядного устройства для аккумуляторов, при необходимости зарядите*	
16. Проверьте уровень/долейте электролит в аккумуляторную батарею	
17. Замените фильтрующие элементы воздушного фильтра	
18. Замените воздушный фильтр салона	
19. Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования	
20. Проверьте состояние приводного ремня компрессора	
21. Замените приводные ремни вспомогательного оборудования (каждые 120 000 км)*	
22. Замените ремень компрессора (каждые 120 000 км)*	



RANGE ROVER

--	--

МОТОРНЫЙ ОТСЕК ✓X

23. Замените свечи зажигания (каждые 48 000 км)*	
24. Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, ГУР и омывателя ветрового стекла	
25. Замените тормозную жидкость (каждые 3 года)*	
26. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, замените охлаждающую жидкость (каждые 10 лет)*	
27. Очистите вспомогательный маслоохладитель и радиатор от мусора	

СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ ✓X

28. Замените моторное масло и фильтр	
29. Проверьте все узлы силового агрегата на предмет утечки жидкостей	
30. Проверьте регулировку электрического стояночного тормоза	
31. Проверьте компоненты рулевого управления на предмет надёжности крепления и износа	
32. Проверьте крепления подвески	
33. Удалите грязь с пружинной втулки, очистной втулки EAS при помощи уайт-спирита или подобного материала для удаления следов асфальтовых отложений	
34. Проверьте трубопроводы и соединения тормозной и топливной систем, ГУР и подвески на предмет надёжности крепления, утечки, коррозии и истирания	
35. Замените бензиновый топливный фильтр (каждые 48 000 км)*	
36. Замените рабочую жидкость в раздаточной коробке (каждые 48 000 км)*	
37. Замените жидкость в блокирующемся дифференциале (каждые 60 000 км)*	
38. Замените масло в переднем и заднем мосту (каждые 10 лет)*	
39. Замените жидкость в автоматической коробке передач и фильтр (каждые 48 000 км)*	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЕК АНТИКОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ✓X

40. Визуально проверьте уплотнения днища кузова на предмет повреждений (особое внимание обратите на области со следами ремонта)	
Подсвечивая лампой, проверьте коррозию/повреждения герметика на:	
41. Порогах и колёсных арках	
42. Днище	
43. Подрамнике	
44. Облациях, примыкающих к креплениям подвески и топливного бака	
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается наличие небольших пузырей в антикоррозионном покрытии днища кузова, при условии отсутствия сквозных отверстий до металла кузова.	
45. Осмотрите и составьте отчёт о состоянии наружного лакокрасочного покрытия на предмет повреждений и панелей кузова на предмет коррозии (обратите особое внимание на области со следами ремонта)	
Визуально проверьте на предмет следов повреждений и коррозии все окрашенные области, в частности:	
46. Переднюю кромку капота	

